



Legging av laminat- eller høytrykksgulv.

BERRY  ALLOC

Før, under og etter legging.

Før legging.



viktig.

Denne veiledningen erstatter ikke monteringsanvisningen. Du finner fullstendige monteringsanvisninger på www.berryalloc.com.

1 Les anvisningene nøye før du legger gulvet.

—

2 La gulvet akklimatiseres i minst 48 timer i rommet der det skal legges.

—

3 Sjekk undergulvet for å unngå knirkelyder eller glipper.

a Undergulvet må være hardt, tørt, rent og plant (maks +/- 2 mm per 2 m).

b Ujevnheter må slipes ned, og alle hull må fylles.

—

4 Når du skal legge et gulv,

a må du bruke riktig verktøy og tilbehør for å få best resultat, for eksempel slagkloss, kiler, linjal, blyant og en gummiklubbe.

b anbefaler vi å åpne flere pakker med bord og sortere bordene, slik at gulvet får en fin flyt og variasjon.

5 Når du skal legge et gulv med integrert underlag, må kompresjonsstyrken på eventuelle ekstra underlag være på minimum 30 tonn/m² (300 kPa).

—

6 Ved installering av gulv på varmematter/folie, vannbåren varme etc , er det viktig å kontrollere at stabiliteten er i hht kravene for gulvtypen du velger. Se vår nettside for ytterligere info.



BerryAlloc
slagkloss

Under legging.

- 1** Gulvet må legges som et flytende gulv.
Det er viktig at du følger disse retningslinjene:

- a** Avstanden mellom gulvet og veggen eller faste punkter:
Høytrykksgulv: 4 mm
Laminat: 8 – 10 mm

TIPS Du må gjerne løfte veggpanelene, slik at gulvet kan utvide seg under dem.

- b** Bruk gulvlister som er minst 14 mm tykke (laminat: 12 mm)
TIPS For at gulvlistenes hjørneskjøter skal bli bra, må klemmene være festet på listene når du vinkelkapper dem.

- c** T-profiler og overgangsprofiler må brukes i overgangen mellom to rom. Du finner mer informasjon i monteringsanvisningen.
TIPS BerryAlloc har matchende gulvlistor og T-profiler for de fleste dekor.

- d** Ikke fest gulvet med skruer, lim eller kiler, slik at det ikke kan bevege på seg. Bevegelse er viktig. Bruk Fillertwine (bunnfyllingssnor) som fyllmasse for å unngå at gulvet holdes fast.

- **2** Kjøkkenapparater, benker, øyer og faste installasjoner må ikke installeres oppå laminatgulvet. Gulvet må legges langs listene.

- **3** Avstanden mellom skjøtene bør være minst en tredjedel av gulvbordets lengde.

- **4** Hvis du skal installere gulvvarme, må effekten ikke være større enn 60 W/m². Overflatetemperaturen må ikke være høyere enn 27 °C. Ta i betraktning at teppe og matter kan øke overflatetemperaturen.

- **5** Hvis du legger høytrykksgulv, må du bruke en fuktsperre (0,20 mm) under gulvet hvis det er installert gulvvarme, og/eller hvis gulvet skal legges på betong. Legg platen slik at skjøtene overlapper

hverandre med 20 cm, og fest med tape. Hvis du legger laminat, anbefaler vi å bruke BerryAlloc-underlag med integrert fuktsperre.

- **6** Fjern de gamle gulvlistene, og mål rommet på tvers av retningen du har tenkt å legge gulvet i. Den siste raden med bord må være minst 5 cm bred. Hvis det ikke er tilfellet, må du justere bredden på den første raden.

- **7** Når du skal bestemme hvilken retning du skal legge gulvet i, må du tenke over følgende:
a rommets lengderetning
b hvordan lyset fra vinduene faller
c takets lengderetning
Legg gulvet i en retning som samsvarer med minst to av disse punktene.

- **8** Sjekk alle gulvbordene for synlige feil. Gjør dette under optimale lysforhold, både før og under legging. Gulvbord med synlige skader må ikke brukes.



**Monteringsanvisning
tilgjengelig på
www.berryalloc.com**

viktig.

Denne veiledningen erstatter ikke monteringsanvisningen. Du finner fullstendige monteringsanvisninger på www.berryalloc.com.

Etter legging.



viktig.

Denne veiledningen erstatter ikke monteringsanvisningen. Du finner fullstendige monteringsanvisninger på www.berryalloc.com.

- 1 Mål luftfuktigheten i rommet. Dette kan gjøres med for eksempel et hygrometer. Luftfuktigheten bør ligge på 40 – 60 %. Hvis luftfuktigheten er lavere enn 30 %, kan gulvet krympe med opptil 1 mm per meter, og i enkelte tilfeller mer enn 1 mm.

TIPS Hvis rommet har lav luftfuktighet, kan du øke den ved hjelp av en luftfukter.

-
- 2 Bruk filtknotter under sofa-, stol- og bordben.

-
- 3 Hvis det er installert gulvvarme, må du ikke bruke tepper eller matter som har et gummilag. Teppet og matter isolerer varme, noe som kan skade gulvet.

-
- 4 Når du skal sette på gulvvarmen, må du passe på å øke temperaturen gradvis. Den må aldri overstige 27 °C.

- 5 Rengjør gulvet med BerryAlloc rengjøringsmiddel og mikrofiberprodukter av høy kvalitet. Hvis du vil bruke en dampvasker (gjelder bare høytrykksgulv), må du bruke en som har en funksjon for rengjøring av tregulv. Ikke bruk såpe. Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke støvsuger eller tørrmopp. Du finner mer informasjon på www.berryalloc.com.

-
- 6 Hvis overflaten på gulvet blir skadet, kan du kontakte din lokale forhandler, som har reparasjonssett.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norge
T +47 73 631 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com