



Installation av laminat eller högtrycksgolv.

BERRY  ALLOC

Innan, under och efter installationen.

Innan installation.



viktigt. Denna guide ersätter inte installationsanvisningarna. För fullständiga installationsanvisningar, se www.berryalloc.com.

1 Läs anvisningarna noggrant innan installationen.

—

2 Låt golvplankorna acklimatisera sig i minst 48 timmar i rumstemperatur i rummet där de ska läggas.

—

3 Kontrollera undergolvet för att se till att det inte knarrar samt att det är ordentligt fastlåst.

a Undergolvet måste vara hårt, torrt, rent och jämnt (max +/- 2 mm per 2 m).

b Ojämnheter måste slipas ner och eventuella hål måste fyllas igen.

—

4 Vid golvinstallation:

a För bästa resultat, använd rätt verktyg och tillbehör, t.ex. slagkloss, kilar, linjal, penna och gummihammare.

b Vi rekommenderar att du blandar golvplankor från olika paket för att minimera nyansvariationer vid installationen.

5 Vid installation av ett golv med integrerat underlag ska underlaget ha en tryckhållfasthet på minst 30 ton/m² (300 kPa).

—

6 När du installerar golv på värmemattor / folie, vattenburet värme etc är det viktigt att kontrollera att stabiliteten överensstämmer med kraven för vilken typ av golv du väljer. Se vår hemsida för mer information.



BerryAlloc
slagkloss

Under installationen.

- 1** Detta golv måste installeras flytande.
Vänligen följ nedanstående riktlinjer:

- a** Avståndet mellan golvet och väggen och fasta föremål:
Högtrycksgolv: 4 mm
Laminat: 8 – 10 mm

TIPS Lyft gärna väggpanelerna så att golvet kan expandera under dem.

- B** Använd golvlistor som är minst 14 mm tjocka
(laminat: 12 mm)

TIPS För att skapa en perfekt hörnfog med dina golvlistor, se till att klämmorna är fästa vid listen när du skär i vinkel.

- c** Använd t-profillistor och övergångslistor vid övergång till ett nytt rum. Ytterligare information finns i installationsanvisningarna.

TIPS BerryAlloc har matchande golvlistor och t-profiler för de flesta dekorer.

- d** Golvet får inte skruvas, limmas eller kilas fast så att det inte kan röra sig. Det är viktigt att golvet kan röra sig. Vid fogläggning, använd fyllnadsband (BerryAlloc Fillertwine, nedre fyllnadsremsan) för att undvika att låsa fast golvet.

- 2** Köksmaskiner, köksbänkar, köksöar och fasta föremål bör inte installeras ovanpå högtrycks- eller laminatgolvet. Golvet ska installeras längs med listen.

- 3** Avståndet mellan fogarna bör vara minst en tredjedels planklängd.

- 4** Vid installation över golvvärme får temperaturen inte överstiga 60 W/m². Yttertemperaturen ska ligga under 27 °C. Tänk på att mattor på golvet kan öka yttertemperaturen.

- 5** Vid installation av högtrycksgolv över golvvärme eller på betong, montera en fuktspärr (0,20 mm) under golvet. Lagg plasten med överlappning på ca 20 cm

och tejpa fast den. För laminat rekommenderar vi att du använder ett BerryAlloc-underlag med integrerad fuktspärr.

- 6** Ta bort de gamla listerna och mät upp rummet vinkelrätt mot den riktning du planerar att lägga golvet i. Se till att sista raden är minst 5 cm bred. Om så inte är fallet, justera första radens bredd.

- 7** Tänk på följande när du bestämmer golvriktning:

a Rummets längdriktning

b Ljusinsläpp från fönster

c Takets längdriktning

Välj läggriktning enligt minst två av ovanstående punkter.

- 8** Kontrollera alla plankor avseende synliga defekter. Gör detta under optimala ljusförhållanden, både före och under installationen. Plankor med synliga defekter får inte användas.



**För installationsanvisningar,
se www.berryalloc.com**

viktigt.

Denna guide ersätter inte installationsanvisningarna. För fullständiga installationsanvisningar, se www.berryalloc.com.

Efter installationen.



viktigt. Denna guide ersätter inte installationsanvisningarna. För fullständiga installationsanvisningar, se www.berryalloc.com.

- 1 Kontrollera rummets luftfuktighet. Detta kan t.ex. göras med en hygrometer. Luftfuktigheten bör ligga mellan 40 – 60 %. Om luftfuktigheten är lägre än 30 % kan golvet krympa med upp till 1 mm per meter, och i vissa fall mer än 1 mm.

***TIPS** OM luftfuktigheten är låg kan denna ökas med hjälp av en luftfuktare.*

-
- 2 Vi rekommenderar att du förser soff-, bords- och stolsben med filtkuddar.

-
- 3 Om golvvärme finns installerat, täck inte golvet med mattor med baksida av gummi. Mattor lagrar värme, vilket kan skada golvet.

-
- 4 När du sätter på golvvärmen är det viktigt att öka temperaturen gradvis. Temperaturen får aldrig överstiga 27 °C.

- 5 För skötsel och underhåll av ditt golv, använd rengöringsmedel från BerryAlloc och mikrofiberprodukter av hög kvalitet. Vid användning av ångtvätt (endast för högtrycksgolv), se till att maskinen har en funktion för att tvätt av trägolv. Använd inte mjuk tvål. För daglig golvvård rekommenderar vi att du använder dammsugare eller torkmopp. För ytterligare information, se www.berryalloc.com.

-
- 6 Om golvets ytskikt skadas, kontakta din lokala återförsäljare för ett reparationskit.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norge
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com