

Montaż laminatu i podłogi wysokociśnieniowej.

BERRY  ALLOC

Przed, w trakcie oraz po montażu.

Przed montażem.



ważne. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji montażu. Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdziesz na stronie www.berryalloc.com/pl.

1 Przed przystąpieniem do montażu uważnie przeczytaj instrukcję.

—

2 Przed montażem pozwól podłodze zaaklimatyzować się przez co najmniej 48 godzin, w pomieszczeniu, w którym będzie układana.

—

3 Sprawdź podłogę nośną, aby uniknąć odgłosów skrzypienia oraz uszkodzenia zamków

a Podłoga nośna powinna być twarda, sucha, czysta oraz równa (maksymalnie odchylenie +/- 2 mm na 2 m)

b Ostre nierówności powinny zostać zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione.

—

4 Przy montażu podłogi:

a Używaj właściwych narzędzi i akcesoriów, aby osiągnąć najlepszy efekt, np. dobijaków, klinów, linijki, ołówka oraz gumowego młotka.

b Zalecamy wcześniejsze otwarcie kilku opakowań podłogi, co ułatwi posortowanie desek w celu uzyskania pożądanego efektu lub wzoru podczas instalacji.

5 Podczas montażu podłogi ze zintegrowanym podkładem, każdy dodatkowo wykorzystany podkład powinien charakteryzować się wysoką wytrzymałością na ściskanie i parametrem „CS” na poziomie min. 300 kPa.

—

6 Montując podłogę na ogrzewaniu podłogowym (np. na foliach/matach grzewczych lub ogrzewaniu wodnym), sprawdź dokładnie parametr CS. W razie potrzeby zastosuj wzmocnienie, aby dostosować się do naszych wytycznych dotyczących montażu.



BerryAlloc
klocek montażowy

W trakcie montażu.

- 1 Nasza podłoga musi być układana jako podłoga pływająca. Należy pamiętać o przestrzeganiu następujących wytycznych:
 - a Szerokość szczeliny dylatacyjnej wzdłuż ścian i innych stałych elementów konstrukcyjnych powinna wynosić: Podłoga wysokociśnieniowa: 4 mm
Laminat: 8-10 mm
WSKAZÓWKA Aby umożliwić przemieszczanie się podłogi we wszystkich kierunkach możesz podnieść panele ściennie.
 - b Należy stosować listwy o grubości co najmniej 14 mm (laminat: 12 mm)
WSKAZÓWKA W celu uzyskania idealnego połączenia z listwą w narożnikach, przymocuj listwę z klipsem z tyłu podczas docinania.
 - c Profile T oraz profile wyrównujące muszą być zastosowane przy przechodzeniu do nowego pomieszczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji montażu.

WSKAZÓWKA Listwy i profile T BerryAlloc pasują do większości dekorów.

- d Nie należy przykręcać, kleić ani klinować podłogi tak, aby ją unieruchomić. Umożliwienie podłodze odpowiedniej pracy jest niezwykle istotne. W przypadku użycia wypełniacza użyj Fillertwine (sznura piankowego), aby uniknąć unieruchomienia podłogi.

—

- 2 Urządzenia kuchenne, lady, wyspy i stałe instalacje nie powinny być montowane na powierzchni podłogi laminowanej. Podłoga powinna być zainstalowana dookoła.

—

- 3 Odległość między połączeniami powinna wynosić co najmniej jedną trzecią długości deski podłogowej.

—

- 4 Przy instalacji ogrzewania podłogowego nie należy przekraczać 60 W/m². Temperatura powierzchni nie powinna być wyższa niż 27 °C. Należy pamiętać, że dywany i maty podłogowe mogą zwiększać temperaturę powierzchni.

—

- 5 W przypadku podłóg wysokociśnieniowych instalowanych na ogrzewaniu podłogowym i/lub

powierzchni betonowej należy zastosować izolację przeciwwilgociową (0,20 mm). Położ izolację tak, aby zachować 20 cm zakładkę i przyklej taśmę na miejsce. Dla laminatu zalecamy użycie podkładu BerryAlloc z dołączoną izolacją przeciwwilgociową.

—

- 6 Usuń stare listwy i zmierz pomieszczenie, prostopadle do planowanego kierunku układania podłogi. Upewnij się, że ostatni rząd ma co najmniej 5 cm szerokości. Jeśli tak nie jest, dostosuj szerokość pierwszego rzędu.

—

- 7 Decydując się na kierunek układania podłogi, należy pamiętać o następujących kwestiach:
 - a Wzdłużny kierunek pomieszczenia
 - b Kąt padania światła słonecznego
 - c Wzdłużny kierunek sufituWybierz kierunek układania, który jest zgodny z co najmniej dwoma z powyższych punktów.

—

- 8 Sprawdź wszystkie deski podłogowe pod kątem widocznych wad. Zrób to w warunkach optymalnego oświetlenia, zarówno przed, jak i podczas montażu. Deski podłogowe z widocznymi uszkodzeniami nie powinny być wykorzystane.



Instrukcja montażu jest dostępna na stronie www.berryalloc.com/pl.

ważne.

Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji montażu. Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdziesz na stronie www.berryalloc.com/pl.

Po montażu.



1 Monitoruj wilgotność w pomieszczeniu. Można to robić za pomocą takich narzędzi jak higrometr. Poziom wilgotności powinien utrzymywać się w granicach 40-60%. Jeśli wilgotność spadnie poniżej 30%, podłoga może się skurczyć do 1 mm na metr, a w niektórych przypadkach nawet ponad 1 mm.

WSKAZÓWKA Jeśli masz do czynienia z niską wilgotnością, można ją zwiększać za pomocą nawilżacza.

2 Zalecamy przyklejenie filcowych podkładek pod nogami sofy, stołu czy krzeseł.

3 Jeśli masz zamontowane ogrzewanie podłogowe, nie zakrywaj podłogi podgumowanymi matami. Maty i dywaniki izolują ciepło, a tym samym mogą uszkodzić podłogę.

4 Przy uruchamianiu ogrzewania podłogowego upewnij się, że temperatura rośnie stopniowo. Nie powinna ona nigdy przekroczyć 27 °C.

5 Utrzymuj w czystości swoją podłogę za pomocą płynu czyszczącego BerryAlloc i wysokiej jakości produktów czyszczących z mikrofibry. Jeśli zdecydujesz się na użycie myjki parowej (tylko do podłóg wysokociśnieniowych), użyj takiej, która posiada funkcję czyszczenia podłóg drewnianych. Nie używaj mydła w płynie. Do codziennego sprzątania, zalecamy użycie odkurzacza lub suchego mopa. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.berryalloc.com/pl.

6 Jeśli powierzchnia Twojej podłogi ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, który może dostarczyć Ci zestaw naprawczy.

ważne. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji montażu. Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdziesz na stronie www.berryalloc.com/pl.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norwegia
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com