



Instalación de suelos laminados o suelos de alta presión.

BERRY  ALLOC

Antes, durante y después de la instalación.

Antes de la instalación.



Importante. Esta guía no sustituye al manual de instalación. Visite www.berryalloc.com para consultar las instrucciones completas'.

1 Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación.

—

2 Deje que el suelo se aclimate durante al menos 48 horas en la habitación en la que lo vaya a instalar.

—

3 Compruebe su solera para evitar ruidos de chirridos o apertura de juntas.

- a El suelo base debe ser firme y uniforme (máx. +/- 2 mm por cada 2 m) y estar limpio y seco.
- b Lije cualquier irregularidad afilada y rellene los agujeros.

—

4 Cuando instale el suelo:

- a Utilice las herramientas y los accesorios adecuados para conseguir un resultado óptimo, como taco de impacto, cuñas, regla, lápiz y mazo de goma.
- b Recomendamos abrir varios paquetes de suelo para ordenar las laminas, con el fin de añadir, en el momento de instalarlo, algún patrón bonito o alguna variación del diseño según sus preferencias.

5 Cuando instale un suelo con subcapa integrada, la resistencia a la compresión de cualquier subcapa adicional debería ser al menos de 30 t/m² (300 kPa).

—

6 Cuando instale el suelo sobre un suelo base con calefacción radiante (como folio/malla radiante o suelo radiante por agua), asegúrese de comprobar la resistencia a la compresión. Use algún refuerzo, si fuera necesario, para cumplir con nuestras pautas de instalación.



Taco de instalación
BerryAlloc

Durante la instalación.

1 Este suelo debe instalarse como un suelo flotante. Por favor, asegúrese de seguir estas directrices:

a Distancia entre el suelo y la pared o los puntos fijo de la instalación:

Suelo de alta presión: 4 mm Laminado: 8 – 10 mm

CONSEJO No dude en levantar los paneles de la pared para que el suelo pueda expandirse libremente por debajo.

b Utilice un rodapié que tenga al menos 14 mm de espesor (laminado: 12 mm)

CONSEJO Para crear una unión de esquina perfecta con su rodapié, asegúrese de que los clips estén unidos al rodapié cuando corte en ángulo.

c Para las transiciones a otra habitación, utilice los perfiles en T y los perfiles de transición. Para más información, consulte la guía de instalación.

CONSEJO BerryAlloc dispone de rodapiés y perfiles en T a juego para la mayoría de las decoraciones.

d No atornille, pegue ni calce el suelo de manera que quede inmovilizado. Es importante que pueda moverse. A la hora de enlazar, utilice la tira selladora FillerTwine para evitar que el suelo quede fijado en el sitio.

—

2 No instale electrodomésticos de cocina, mostradores, islas ni instalaciones fijas sobre el suelo laminado. El suelo debe instalarse alrededor del perímetro de estas estructuras o del rodapié.

—

3 La distancia entre las juntas debería ser de al menos un tercio de la longitud de las planchas.

—

4 Cuando instale un suelo radiante, no supere 60 W / m². La temperatura de la superficie no debería estar por encima de los 27 °C. Tenga en cuenta que las alfombras y las moquetas pueden aumentar esta temperatura.

—

5 Para los suelos de alta presión, asegúrese de utilizar una barrera antihumedad (0,20 mm) debajo del suelo cuando instale suelo radiante y/o cuando lo instale sobre una superficie de hormigón. Coloque el plástico

de manera que forme una superposición de 20 cm y péguelo en el sitio con cinta adhesiva. Para suelos laminados, recomendamos utilizar una subcapa BerryAlloc con barrera antihumedad integrada.

—

6 Retire el rodapié antiguo y mida la habitación, en perpendicular a la dirección del suelo que planea instalar. Asegúrese de que la última fila tiene una anchura de al menos 5 cm. Si no es el caso, ajuste la anchura de la primera fila.

—

7 A la hora de decidir la dirección en la que instalar el suelo, tenga en cuenta lo siguiente:

a La dirección longitudinal de la habitación

b La entrada de luz desde las ventanas

c La dirección longitudinal del techo

Elija la dirección de instalación que concuerde con al menos dos de los puntos anteriores.

—

8 Examine todas las lamas para comprobar si hay defectos visibles. Hágalo con condiciones óptimas de luz, tanto antes de la instalación como durante la misma. No utilice las lamas que presenten daños visibles.



Manual de instalación disponible en www.berryalloc.com

Importante.

Esta guía no sustituye al manual de instalación. Visite www.berryalloc.com para consultar las instrucciones completas.

Después de la instalación.



1 Vigile la humedad de la habitación. Puede hacerlo con herramientas como un higrómetro. El nivel de humedad debería mantenerse entre el 40 – 60%. Si la humedad cayera por debajo del 30%, el suelo podría encogerse hasta 1 mm por metro y, en algunos casos, más de 1 mm.

CONSEJO Si el nivel de humedad es bajo, puede aumentarlo utilizando un humidificador.

—
2 Recomendamos pegar almohadillas de fieltro debajo de sofás, mesas y patas de sillas.

—
3 Si dispone de suelo radiante, no cubra el suelo con moquetas que tengan una capa de goma. Las moquetas y las alfombras aíslan el calor, lo que podría dañar el suelo.

4 Cuando encienda la calefacción por suelo radiante, asegúrese de que la temperatura aumenta de manera gradual. Nunca debería superar los 27 °C.

—
5 Para el mantenimiento de su suelo, utilice nuestro limpiador BerryAlloc y productos de limpieza de microfibra de alta calidad. Si opta por una limpiadora de vapor (solo para suelos de alta presión); utilice una con una función para suelos de madera. Para el mantenimiento diario, recomendamos el uso de una aspiradora o una mopa húmeda. Para más información, visite www.berryalloc.com.

—
6 Si la superficie de su suelo sufriera algún desperfecto, contacte con su distribuidor local, quien le podrá facilitar un kit de reparación.

Importante. Esta guía no sustituye al manual de instalación. Visite www.berryalloc.com para consultar las instrucciones completas'.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Noruega
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com