



**Come installare
un pavimento
in laminato o ad
alta pressione.**

BERRY  ALLOC

Prima, durante e dopo l'installazione.

Prima dell'installazione.



importante.

Questa guida non sostituisce il manuale d'installazione. Sul sito www.berryalloc.com è presente una guida completa per la posa.

1 Leggere con attenzione queste istruzioni prima della posa.

—

2 Prima di installare il pavimento, lasciare le doghe in loco per almeno 48 ore per farle acclimatare.

—

3 Controllare la planarità del piano di posa per evitare il rischio di scricchiolii o di fessurazioni fra le doghe.

a Il sottofondo deve essere stabile, asciutto, pulito e uniforme (max. +/- 2 mm ogni 2 m).

b Livellare le eventuali irregolarità e riempire i possibili avvallamenti.

—

4 Durante l'installazione:

a Usare gli strumenti e gli accessori consigliati che garantiscono il miglior risultato. Ad es. blocchi di battuta, spessori, squadra, matita e martello in gomma.

b Consigliamo di aprire diversi pacchi per avere un ampio assortimento di doghe in modo da miscelarle, durante l'installazione, per favorire la varianza del decoro in base alle proprie preferenze.

5 Quando si installa un pavimento con materassino integrato, non è necessaria l'aggiunta di un ulteriore sottopavimento. Nell'eventualità fosse necessario l'impiego di un materassino aggiuntivo la resistenza alla compressione di questo deve essere almeno di 30 ton/m² (300 kPa).

—

6 Per installare le doghe sopra ad un sistema di riscaldamento a pavimento (sia questo a pellicola/ materassino o a circolazione di acqua), assicurarsi di controllare la resistenza alla compressione. Utilizzare un rinforzo per ridistribuire la pressione, se necessario, per rispettare le nostre linee guida di installazione.



Blocco
di battuta
BerryAlloc

Durante l'installazione.

- 1 La posa di questo pavimento è flottante.
Si raccomanda di rispettare le seguenti istruzioni:

- a Distanza fra il pavimento e la parete o altri punti fissi:
Pavimento ad alta pressione: 4 – 6 mm
Laminato: 8 – 10 mm

SUGGERIMENTO Sollevare i pannelli a parete per consentire al pavimento di espandersi.

- b Usare dei battiscopa con spessore minimo di 12 mm.
SUGGERIMENTO Per ottenere un perfetto giunto angolare con il battiscopa, verificare che le clip siano attaccate al battiscopa in prossimità dell'angolo che viene tagliato.

- c Usare i profili a T nel passaggio da una stanza all'altra.
Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'installazione.
SUGGERIMENTO BerryAlloc offre battiscopa e profili a T abbinati con la maggior parte dei rivestimenti.

- d Non usare viti, colla o spessori che immobilizzano il pavimento e ne impediscono la normale dilatazione. Usare il cordolo sigillante FillerTwine in modo da non bloccare le doghe.

- 2 Si consiglia di evitare di caricare il pavimento con arredi e/o complementi eccessivamente pesanti o comunque fissati, che impediscono la dilatazione dello stesso.

- 3 Le doghe devono essere posate sfalsate di almeno un terzo della loro lunghezza.

- 4 Il riscaldamento a pavimento non deve superare 60 W/m². La temperatura superficiale non deve essere maggiore di 27°C. Tenere presente che l'uso di tappeti e stuoie può aumentare il calore della superficie.

- 5 Per i pavimenti ad alta pressione, raccomandiamo l'uso di una barriera vapore anti umidità foglio di nylon (0,20 mm) prima di posarli sul riscaldamento a pavimento e/o su una superficie di cemento. Stendere il foglio di plastica in modo che le giunture siano

sovrapposte di 20 cm e fissarlo con nastro adesivo. Per i pavimenti in laminato, raccomandiamo l'uso di un materassino BerryAlloc con barriera integrata anti umidità.

- 6 Togliere l'eventuale vecchio battiscopa e misurare la stanza in direzione perpendicolare a quella d'installazione delle doghe. Assicurarsi che l'ultima fila di tavole abbia una profondità minima di 5 cm. In caso contrario, modificare la profondità della prima fila.

- 7 Nel decidere la direzione di posa, tenere in considerazione:

- a la direzione longitudinale della stanza
b l'illuminazione proveniente dalle finestre
c la direzione longitudinale del tetto
Scegliere una direzione di posa che soddisfi almeno due dei precedenti punti.

- 8 Controllare tutte le doghe per verificare eventuali imperfezioni. Operare in condizioni di illuminazione ottimali, sia prima che durante l'installazione. Non usare doghe che presentano danni evidenti.



**Consultare il manuale
d'installazione
su www.berryalloc.com**

importante.

Questa guida non sostituisce il manuale d'installazione. Sul sito www.berryalloc.com è presente una guida completa per la posa.

Dopo l'installazione.



importante.

Questa guida non sostituisce il manuale d'installazione. Sul sito www.berryalloc.com è presente una guida completa per la posa.

- 1 Controllare l'umidità della stanza. Utilizzare un igrometro o strumento equivalente. Il livello d'umidità deve essere compreso fra il 40 e il 60%. Se l'umidità scende sotto al 30%, il pavimento può subire un ritiro fino a 1 mm/m e in alcuni casi anche superiore.

SUGGERIMENTO In caso di bassi livelli di umidità, usare un umidificatore.

—

- 2 Raccomandiamo di applicare dei feltrini sotto alle gambe di divani, tavoli e sedie.

—

- 3 Con il riscaldamento a pavimento, non usare tappetini con il fondo di gomma. Stuoie e tappeti isolano il calore, con il rischio di danneggiare il pavimento.

- 4 Quando si accende il riscaldamento a pavimento, la temperatura deve salire gradualmente. Non superare mai i 27°C.

—

- 5 Per la manutenzione del pavimento, usare il detergente BerryAlloc Cleaner e prodotti in microfibra di qualità. Vanno evitati pulitori a vapore. Non usare detergenti eccessivamente aggressivi o alcalini che potrebbero danneggiare la superficie del pavimento. Per la manutenzione quotidiana raccomandiamo di utilizzare un aspirapolvere, dei panni antipolvere o un panno umido ben strizzato. Per maggiori informazioni, visitare www.berryalloc.com.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norvegia
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com