

**Laminaat of
high pressure
floors
plaatsen.**

BERRY  ALLOC

Voor, tijdens en na het plaatsen.

Voor het plaatsen.



belangrijk. Deze gids vervangt de installatiehandleiding niet. Kijk op www.berryalloc.com voor de volledige plaatsingsinstructies.

1 Lees zorgvuldig de instructies voor je start met het plaatsen van de vloer.

—

2 Laat de vloer minstens 48 uur acclimatiseren in de kamer waar je hem gaat plaatsen.

—

3 Controleer je ondervloer om te vermijden dat je vloer piepende geluiden maakt of dat het lockingsysteem loskomt.

a De ondervloer moet schoon en droog, hard en gelijkmatig zijn (max. +/- 2 mm per 2 m).

b Schuur scherpe verschillen en vul eventuele gaten.

—

4 Tijdens het plaatsen van de vloer:

a Gebruik het juiste gereedschap en de juiste accessoires voor het beste resultaat. Bijv. slagblok, wiggen, liniaal, potlood en rubberen hamer.

b Wij raden aan om meerdere pakken vloerbedekking te openen en planken zo te variëren, waardoor je een mooie flow krijgt in het design.

5 Als je een vloer legt met voormonteerde onderlaag, heb je een bijkomende ondervloer nodig met een druksterkte van minstens 30 ton/m² (300 kPa).

—

6 Plaats je de vloer op vloerverwarming (zoals verwarmingsfolie/matten of watergedragen systemen)? Let dan goed op de druksterkte van deze vloer. Versterk indien nodig de stabiliteit, volgens de richtlijnen van onze installatiehandleiding.



BerryAlloc-
slagblok

Tijdens het plaatsen.

- 1 Je moet deze vloer zwevend leggen, volgens de volgende richtlijnen:
 - a Respecteer deze afstanden tussen de vloer en de wand of vaste punten:
High pressure floors: 4 mm
Laminaat: 8 – 10 mm
TIP *Hef de wandpanelen op zodat de vloer eronder zich kan uitzetten.*
 - b Gebruik plinten die minstens 14 mm dik zijn (bij laminaat minstens 12 mm dik).
TIP *Breng de clips aan voor je ze in verstek zaagt om een perfecte hoeknaad te vormen.*
 - c Gebruik T-profielen bij de overgang naar een nieuwe ruimte. Lees hierover meer in onze installatiegids.
TIP *Kies voor bijpassende plinten en T-profielen van BerryAlloc voor een uniform geheel.*

- d Gebruik Fillertwine (een vulstrip voor de onderste voeg) bij het voegen, zodat de vloer nog wat kan bewegen. Gebruik geen schroeven, lijm of wiggen die de vloer volledig vast leggen.
-
- 2 Plaats geen keukenkasten, -eilanden of andere vaste constructies bovenop de laminaatvloer. Leg de vloer rond deze constructies en plaats er plinten tegen.
-
- 3 Laat voldoende afstand tussen de voegen: minstens een derde van de lengte van een vloerplank.
-
- 4 Respecteer de limiet van 60 W/m² voor een vloerverwarmingsinstallatie. De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger worden dan 27 °C. Onthoud dat tapijten en matten de oppervlaktetemperatuur kunnen verhogen.
-
- 5 Leg een vochtbarrière (0,20 mm) onder de high pressure floors die je op vloerverwarming en/of een betonnen oppervlak plaatst. Leg het plastic met een overlapping van 20 cm en bevestig het met tape.

Voor laminaat gebruik je best een onderlaag met voorgesneden vochtbarrière van BerryAlloc.

-
- 6 Verwijder oude plinten en meet de kamer haaks op de richting waarin je de vloer gaat leggen. De laatste rij moet minstens 5 cm breed zijn. Is dat niet zo? Pas dan de breedte aan van de eerste rij.
-
- 7 Bekijk de richting van de volgende elementen om te bepalen hoe je je vloer gaat leggen:
 - a De lengterichting van de kamer
 - b De lichtinval van de ramen
 - c De lengterichting van het dak
Leg je vloer in een richting die overeenkomt met minstens twee van deze elementen.
-
- 8 Controleer alle vloerplanken op zichtbare defecten. Doe dat in optimale lichtomstandigheden, zowel voor als tijdens het plaatsen. Gebruik geen vloerplanken met zichtbare beschadigingen.



Bekijk de gedetailleerde installatiehandleiding op www.berryalloc.com

belangrijk.

Deze gids vervangt de installatiehandleiding niet. Kijk op www.berryalloc.com voor de volledige plaatsingsinstructies.

Na het plaatsen.



- 1 Monitor de vochtigheid in de kamer, bijv. met een hygrometer. Houd de vochtigheidsgraad tussen 40 en 60%. Daalt de waarde onder 30%? Dan kan de vloer krimpen tot 1 mm per meter of soms meer.
TIP Gebruik een luchtbevochtiger als de vochtigheid te laag is.

—

- 2 Wij raden aan om viltjes aan te brengen onder de poten van banken, tafels en stoelen.

—

- 3 Heb je vloerverwarming? Bedek de vloer dan niet met matten die een rubberlaag hebben. Matten en tapijten isoleren de ruimte, wat de vloer kan beschadigen.

—

- 4 Zorg dat de temperatuur geleidelijk stijgt als je de vloerverwarming inschakelt. Houd de temperatuur onder de 28 °C.

- 5 Onderhoud je vloer met onze BerryAlloc Cleaner en microvezelproducten van topkwaliteit. Als je een stoomreiniger gebruikt (alleen voor high pressure floors), kies dan een model met een functie om houten vloeren te reinigen. Gebruik een stofzuiger of droge dweil voor dagelijks onderhoud, en geen zachte zeep. Lees hierover meer op www.berryalloc.com.

—

- 6 Raakt het oppervlak van je vloer beschadigd? Vraag jouw plaatselijke dealer om een reparatiekit te leveren.

belangrijk. Deze gids vervangt de installatiehandleiding niet. Kijk op www.berryalloc.com voor de volledige plaatsingsinstructies.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Noorwegen
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com